

EDA_ReadValFromVektorCacheNFTZ

EDA_ReadValFromVektorCacheNFTZ

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúčame použiť funkciu [EDA_ReadValuesFromVektorRec!!!](#)


Naíta dáta vektora a znuluje užívateľské príznaky.

Deklarácia

```
%EDA_ReadValFromVektorCacheNFTZ(  
  INT  in _cacheId,  
  INT  in _idVektor,  
  TIME in _bt,  
  TIME in _et,  
  INT  in _rqTimeStep,  
  INT  in _fakeTimeZone,  
  REC  out _values,  
  INT  in _iCol,  
  BOOL in _bViewRound,  
  INT  out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	cacheId	INT	IN	Identifikátor cache.
2	id_vektor	INT	IN	Id alebo kód vektora.
3	bt	TIME	IN	Začiatok obdobia pre načítanie hodnôt.
4	et	TIME	IN	Koniec obdobia pre načítanie hodnôt.
5	rqTimeStep	INT	IN	asový krok pre načítanie hodnôt - STEP_EX.
6	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
7	values	RECORD	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
8	iCol	INT	IN	Poradové číslo stĺpca, do ktorého sa zapisujú výsledky.
9	bViewRound	BOOL	IN	Použitie zaokrúhľovania pre zobrazenie.
10	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.

 **Súvisiace stránky:**

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)