

Nastavenie parametrov pre klientov (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Parametre pre XML Export sú zdieľané všetkými procesmi spustenými na danom počítači.

Procesy, z ktorých je možné parametre nastaviť:

- [D2000 CNF](#) - položka hlavného menu **Systém \ XML Export nastavenia ...**
- [D2000 GrEditor](#) - položka hlavného menu **Nastavenia \ XML Export nastavenia ...**
- [D2000 HI](#) - položka hlavného menu **Systém \ XML Export nastavenia ...**

Po zvolení príslušnej položky hlavného menu D2000 CNF a D2000 GrEditor sa otvorí nasledujúci dialóg:

XML Export nastavenia

XML Export nastavenia

<input type="checkbox"/> Rekurzívny export aj potomkových objektov	WITH_CHILD
<input type="checkbox"/> Rekurzívny export aj referencovaných objektov	WITH_REFER
<input type="checkbox"/> Export aj priamo referencovaných objektov	WITH_DREFS
<input type="checkbox"/> Čas súboru = čas modifikácie exp. objektu	FILE_TIME
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať konfig. objektov pred exportom	CHECK_EXP
<input type="checkbox"/> Nastaviť ID na 0 v exportovaných súboroch	ZERO_HOBJ
<input type="checkbox"/> Export aj pre systémové objekty a premenné	SYS_VARS
<input checked="" type="checkbox"/> UTF-8 kódovanie v exportovaných súboroch	UTF8_ENC
<input type="checkbox"/> Export s nepovinným členstvom v skupinách	GROUP_SOFT
<input type="checkbox"/> Export do "exportovacieho podadresára" objektu	SUBDIR_EXP
<input checked="" type="checkbox"/> Export aj logov "života objektu"	EXP_LOGS
<input type="checkbox"/> Zmena rozmeru štrukt. prem. s param. rozmerom	NORM_D2REC
<input type="checkbox"/> Vynulovanie parametrizovaných konf. vlastností	NULL_PAMED
<input type="checkbox"/> Exportovať XML súbory na dátové porovnanie	EXP_PURE

Adresár pre XML Export

D:\D2000\D2000.APP\nova2\XML_Export\

☐ Automatický XML Export po uložení objektu

☐ Automatický XML Export do podadresára podľa názvu užívateľa

OK Návrat

Po zvolení príslušnej položky hlavného menu D2000 HI sa otvorí nasledujúci dialóg:

Nastavenia

NASTAVENIA KONZOLY/UŽÍVATEĽA

Prostredie HI

Ovládacie okná

Alarmy

Grafy

Monitorovanie

LOKÁLNE NASTAVENIA

Užívateľské makrá

XML export

Externé nástroje

Nastavenia pomoci

Ostatné nastavenia

XML Export nastavenia

Rekurzívny export aj potomkových objektov

WITH_CHILD

☐

Rekurzívny export aj referencovaných objektov

WITH_REFER

☐

Čas súboru = čas modifikácie exp. objektu

FILE_TIME

☐

Kontrolovať konfig. objektov pred exportom

CHECK_EXP

☒

Nastaviť ID na 0 v exportovaných súboroch

ZERO_HOBJ

☐

Export aj pre systémové objekty a premenné

SYS_VARS

☐

Utf-8 kódovanie v exportovaných súboroch

UTF8_ENC

☒

Export s nepovinným členstvom v skupinách

GROUP_SOFT

☒

Export do "exportovacieho podadresára"

SUBDIR_EXP

☐

Export aj logov "života objektu"

EXP_LOGS

☐

Adresár pre XML Export

NORM_D2REC

☐

Vynulovanie parametrizovaných konf. vlastností

NULL_PAMED

☐

Export aj priamo referencovaných objektov

WITH_DREFS

☐

Exportovať XML súbory na dátové porovnanie

EXP_PURE

☐

Ostatné nastavenia

Adresár pre XML export

_server\D2000_APP\D2000_DOC\XML_Export\

Vybrať

Automatický XML export po uložení objektu

☐

Automatický XML export do podadresára podľa názvu užívateľa

☐

Uložiť

↶

↷ Vrátiť zmeny

↶

XML Export nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre XML Export.

Adresár pre XML Export

Vloženie plnej cesty. V prípade nezadania konkrétnej cesty sa automaticky nastaví adresár XML_Export v adresári aplikácie.

Automatický XML Export po uložení objektu

Ak je voba oznaená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo importom objektu z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Export.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak nie je oznaená voba XML Repository v aktívnom stave.

Automatický XML Export do podadresára podľa názvu užívateľa

Ak je voba oznaená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Export, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívateľa.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **Automatický XML Export po uložení objektu**.

Tlaidlo

Výber adresára pre uloženie.

Nastavenie parametrov potvrdíme tlaidlom **OK**.