

HI_GetCurrZoomX

Funkcia %HI_GetCurrZoomX

Funkcia Funkcia zistí aktuálny zoom schémy na osi X.

Deklarácia

```
REAL %HI_GetCurrZoomX( )
```

Parametre Bez parametrov.

Poznámka Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)