

HI_SetCurrLayerIgnoreZoom

Funkcia %HI_SetCurrLayerIgnoreZoom

Funkcia

Funkcia nastaví zo skriptu vrstvu a tá bude daná bez ohadu na vekos zoomu.

Deklarácia

```
%HI_SetCurrLayerIgnoreZoom(  
    INT in _layerNr  
)
```

Parametre

<code>_layerNr</code>	Nastavenie vrstvy.
-----------------------	--------------------

Popis

Ak je číslo vrstvy z rozsahu vrstiev v schéme, nastaví sa príslušná vrstva. Takto nastavená vrstva sa nemení po zmene zoomu v schéme.
Ak je číslo vrstvy 0, nastaví sa vrstva podľa aktuálneho zoomu a schéma naalej mení vrstvu podľa zoomu.
V ostatných prípadoch sa nevykoná žiadna innos.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)