

HI_SetPictureSize

Funkcia %HI_SetPictureSize

Funkcia

Funkcia nastaví rozmer schémy alebo rozmer okna schémy.

Deklarácia

```
%HI_SetPictureSize(  
    INT in x,  
    INT in y,  
    BOOL in inside := @TRUE  
)
```

Parametre

x	Šírka schémy. Špeciálne hodnoty: 0 - zruší maximalizáciu alebo minimalizáciu okna schémy, parameter y nemá význam 1 - maximalizuje okno schémy, parameter y nemá význam 2 - minimalizuje okno schémy, parameter y nemá význam iné - nastaví šírku schémy podľa hodnoty
y	Výška schémy.
inside	Nastavenie rozmerov: <ul style="list-style-type: none">• @TRUE - rozmery platia pre vnútorný priestor okna schémy, veľkosť okna sa nastaví podľa týchto rozmerov + podľa veľkosti rámika a titulkového pruhu.• @FALSE - rozmery platia pre okno schémy.

Poznámka 1

Funkcia platí len pre schémy, ktoré nie sú podschémy (t.j. nie sú umiestnené v inej schéme).

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)