

# HI\_SetPictureScroll

## Funkcia %HI\_SetPictureScroll

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetPictureScroll** nastaví hodnotu avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x,y.

### Deklarácia

```
%HI_SetPictureScroll(  
    INT in _x,  
    INT in _y,  
)
```

### Parametre

<b>_x</b>	Hodnota avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x.
<b>_y</b>	Hodnota avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi y.

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)