

# HI\_SetPLineNumItems

## Funkcia %HI\_SetPLineNumItems

### Funkcia

Funkcia zo skriptu nastaví počet iar v polyline (objektu [viacnásobná iara](#)) - nastaví vekos polyline.

### Deklarácia

```
%HI_SetPLineNumItems(  
    INT in _refId  
    INT in _num  
)
```

### Parametre

_refId	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
_num	Počet iar.

### Poznámka

Nastavenie potu iar v polyline:

Ak polyline mala definovaný menší počet iar, ako je nastavený, potom nové úseky majú dĺžku = 0 v oboch osiach.

Je možné ich nastaviť funkciami [Hi\\_SetdistX](#), [Hi\\_SetdistY](#).

Nastavujú sa iba úseky v iare - t.j. najprv ich treba pridať a až potom nastaviť.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)