

HI_SetModeZoom

Funkcia %HI_SetModeZoom

Funkcia

Funkcia nastaví zo skriptu schému do módu ZOOM (symetrický zoom). Má význam iba pre schémy so zoomom ([Naahovacie so zoomom](#)) alebo vrstvami ([Naahovacie s vrstvami](#)). Použitie funkcie neumožní ovláda schému prostredníctvom [popup ponuky](#).

Deklarácia

```
%HI_SetModeZoom( )
```

Parametre

Bez parametrov.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Indexové lokálne premenné](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)