

HI_SetModeCtrl

Funkcia %HI_SetModeCtrl

Funkcia

Funkcia nastaví zo skriptu schému do [módu ovládania](#). Zruší režim schémy MOVE alebo ZOOM. Má význam iba pre schémy so zoomom ([Naahovacie so zoomom](#)) alebo vrstvami ([Naahovacie s vrstvami](#))

Deklarácia

```
%HI_SetModeCtrl ( )
```

Parametre

Bez parametrov.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Indexové lokálne premenné](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)