

# HI\_GetEnable

## Funkcia %HI\_GetEnable, %HI\_SetEnable

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetEnable** zakáže/povolí grafický objekt ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI\_GetEnable** zistí, i je grafický objekt povolený.

### Deklarácia

```
%HI_SetEnable(  
    INT in refId,  
    BOOL in bEnable  
)  
  
BOOL %HI_GetEnable(  
    INT in refId  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>bEnable</b>	@TRUE - povolenie grafického objektu @FALSE - zakázanie grafického objektu

### Poznámka

Funkcia umožňuje zakáza / povoli jednotlivé záložky Windows prvku typu [Záložky](#) Parameter *refId* uruje názov referennej premennej danej záložky.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)