

HI_ResetGraphZoom

Funkcia %HI_ResetGraphZoom

Funkcia

Funkcia zruší zoom vybranej osi v zobrazovai typu [Graf](#) alebo [XY Graf](#).

Deklarácia

```
%HI_ResetGraphZoom(  
    INT in refId,  
    BOOL in bResetX,  
    BOOL in bResetY,  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
bResetX	Zrušenie zoomu osi X (asová lupa). Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• @TRUE - zruší zoom• @FALSE - bez zmeny
bResetY	Zrušenie zoomu osi Y (hodnotová lupa). Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• @TRUE - zruší zoom• @FALSE - bez zmeny

Príklad

```
%HI_ResetGraphZoom(_Graph, @TRUE, @FALSE)
```

Funkcia zruší zoom osi X ([asovú lupu](#)) a zoom osi Y (ak existuje) ponechá bez zmeny.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)