

# HI\_GoToLine

## Funkcia %HI\_GoToLine

---

### Funkcia

Funkcia nastaví aktuálnu pozíciu kurzora vo viacriadkovom Windows prvku typu [Vstup textu](#) na daný riadok. ([riadiaca funkcia](#)).

### Deklarácia

```
%HI_GoToLine(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr  
)
```

### Parametre

|               |  |
|---------------|--|
| <b>refId</b>  | Odkaz na Windows prvok ( <a href="#">referenná premenná</a> ). |
| <b>lineNr</b> | Poradové číslo riadku.   |

### Príklad

```
%HI_GoToLine(_entryField, 2)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)