

# HI\_GraphTimeZoneRemove

## Funkcia %HI\_GraphTimeZoneRemove

### Funkcia

Funkcia **%HI\_GraphTimeZoneRemove** zruší definíciu asových pásiem.

### Deklarácia

```
%HI_GraphTimeZoneRemove(  
  INT in _refId,  
  INT in _zoneId  
)
```

### Parametre

_refId	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
_zoneId	Id pásma, ktoré bude zrušené. 0 - ruší všetky asové pásma.

### Popis

Funkcia zruší definíciu asových pásiem.

### Príklad

```
%HI_GraphTimeZoneRemove(_Graph, 2)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)

[%HI\\_SetGraphTimeZone](#)

[%HI\\_SetGraphTimeZoneColor](#)

[%HI\\_SetGraphTimeZoneVisible](#)

[%HI\\_SetGraphGrid](#)