

# OnMouseWheel

## Udalos OnMouseWheel

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnMouseWheel(IN INT _x, _y, _direction, IN BOOL _bShift, _bCtrl,
_bAlt)
; akcie
END OnMouseWheel
```

### Parametre

_x	Vstupný parameter typu <b>Int</b> .
_y	Vstupný parameter typu <b>Int</b> .
_direction	Vstupný parameter typu <b>Int</b> .
_bShift	Vstupný parameter typu <b>Bool</b> .
_bCtrl	Vstupný parameter typu <b>Bool</b> .
_bAlt	Vstupný parameter typu <b>Bool</b> .

### Popis

Udalos je generovaná pri potoení kolieska myši nad schémou. Hodnota parametra *\_direction* udáva smer rotácie (kladná/záporná hodnota) a vekos rotácie. Poda dokumentácie k MS Windows je táto hodnota násobkom 120. Parametre *\_bShift*, *\_bCtrl*, *\_bAlt* urujú, i bola v tom ase stlaená príslušná klávesa SHIFT, CTRL alebo ALT. Parametre *\_x* a *\_y* urujú polohu kurzora myši v rámci súradníc príslušnej schémy.

### Príklad

```
ENTRY OnMouseWheel(IN INT _x, _y, _direction, IN BOOL _bShift, _bCtrl,
_bAlt)
;akcie
END OnMouseWheel
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)  
[Udalosti](#)