

HI_ReportStrPar

%HI_ReportStrPar function

Function	The function %HI_ReportStrPar sets the text parameter of the displayer of Report type (Control function).				
Declaration	<pre>%HI_ReportStrPar(INT in refId, TEXT in param1)</pre>				
Parameters	<table><tr><td>refId</td><td>Reference to graphic object (reference variable).</td></tr><tr><td>param1</td><td>Text parameter.</td></tr></table>	refId	Reference to graphic object (reference variable).	param1	Text parameter.
refId	Reference to graphic object (reference variable).				
param1	Text parameter.				
Description	The function sets the text parameter of the report defined by the reference variable <i>refId</i> .				
Note	<p>The report parameter can be also defined by right-clicking the report and select the item Parameters. In the displayed dialog box set required values and click the button OK.</p> <p>For detailed description of the report parameters see the topics D2000 WorkBook, CrystalReport.</p>				



Related pages:

[Graphic object manipulation functions](#)
[Function arguments - types](#)