

HI_GetIDispProp

%HI_GetIDispProp, %HI_SetIDispProp functions

Function

The function **%HI_SetIDispProp** sets the given variable to the value defined by the parameter *value*.

The function **%HI_GetIDispProp** returns the value of the given variable.

Declaration

```
%HI_SetIDispProp(  
    INT in IDispAddr,  
    TEXT in variableName,  
    in value  
)  
  
UNIVAL %HI_GetIDispProp(  
    INT in IDispAddr,  
    TEXT in variableName  
)
```

Parameters

IDispAddr	IDispatch interface address.
variableName	Name of the variable to set/read.
value	Value to set.

Description

The function **%HI_SetIDispProp** has no return value.

The function **%HI_GetIDispProp** returns the value of the variable.



Related pages:

[ActiveX object manipulation functions](#)
[Function arguments - types](#)