

# HI\_SetIDispProp

## %HI\_GetIDispProp, %HI\_SetIDispProp functions

**Function** The function **%HI\_SetIDispProp** sets the given variable to the value defined by the parameter *value*.  
The function **%HI\_GetIDispProp** returns the value of the given variable.

**Declaration**

```
%HI_SetIDispProp(  
    INT in IDispAddr,  
    TEXT in variableName,  
    in value  
)  
  
UNIVAL %HI_GetIDispProp(  
    INT in IDispAddr,  
    TEXT in variableName  
)
```

**Parameters**

<b>IDispAddr</b>	IDispatch interface address.
<b>variableName</b>	Name of the variable to set/read.
<b>value</b>	Value to set.

**Description** The function **%HI\_SetIDispProp** has no return value.  
The function **%HI\_GetIDispProp** returns the value of the variable.



**Related pages:**

- [ActiveX object manipulation functions](#)
- [Function arguments - types](#)