

# XML\_SetNodeValue

## %XML\_SetNodeValue function

### Function

The function sets the value of the XML element.

### Declaration

```
BOOL %XML_SetNodeValue(  
    INT in node,  
    TEXT in value  
)
```

### Parameters

<b>node</b>	Handle to XML node.
<b>value</b>	Element value.

### Return value

@TRUE - value set, @FALSE - cannot set the value.

### Description

The function sets the value of the given XML element.

### Example

```
BOOL _ok  
_ok := %XML_SetNodeValue(_el, "value")
```



#### Related pages:

[XML file manipulation functions](#)  
[Function arguments - types](#)