

FIO_NewLine

%FIO_NewLine function

Function

The function appends a new line into the specified file.

Declaration

```
BOOL %FIO_NewLine(  
    INT in handle  
)
```

Parameters

| | |
|---------------|---|
| handle | The value of a file, returned by the functions %FIO_Create or %FIO_OpenAppend . |
|---------------|---|

Return value

@TRUE - new line appended into the file, @FALSE - cannot append a new line.

**Related pages:**

[ESL extended functions](#)

[Function arguments - types](#)