Všeobecné vlastnosti dialógových ovládacích okien (D2000 /Práca operátora s procesom D2000 HI)

Niektoré vlastnosti a ovládacie prvky sú spoloné pre všetky alebo vekú as dialógových ovládacích okien.

Titulok každého ovládacieho okna je tvorený menom objektu, ktorý okno umožuje ovláda. Titulkový pruh ovládacieho okna meraného bodu M.In_Re bude vyzera nasledovne.



Ovládacie okná obsahujú niektoré spoloné tlaidlá.

Nastavi *	V závislosti od prítomnosti tlaidla Vykona v ovládacom okne a nastavenia parametra aplikacie CtrlAckDialog má tlaidlo avi dve možné funkcie:		
	 Tlaidlo Vykona sa v okne nenachádza a CtrlAckDialog je nastavené na 0. Stlaením tlaidla Nastavi sa vykoná povel na nastavenie hodnoty (alebo náhradnej hodnoty), prípadne i flagov (príznakov) hodnoty objektu. Tlaidlo Vykona sa v okne nachádza alebo CtrlAckDialog je nastavené na 1. Stlaením tlaidla Nastavi sa iba "pripraví" nastavenie hodnoty (alebo náhradnej hodnoty), prípadne i flagov (príznakov) hodnoty objektu. 		
Vykona	Toto tlaidlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor vybratá vob j s potvrdením a parameter aplikacie CtrlAckDialog je nastavený na 0 . Stlaením tlaidla Vykona sa vykoná povel na nastavenie hodnoty (alebo náhradnej hodnoty) prípadne i flagov (príznakov) hodnoty objektu, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlaením tlaidla Nastavi .		
Vykona *	Ke je parameter aplikacie CtrlAckDialog nastavený na 1 potvrdenie nastavenia novej hodnoty sa robí otvorením nového okna s otázkou: Chceš nastavi hodnotu X ?		
Graf	Otvorenie grafu.		
Graf+	Otvorenie multigrafu.		
Editácia	Editácia objektu. Je možná iba ak je bežiaci proces CNF.		
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Otvorenie monitorovania		
Browser	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného browsera. Ak browser nie je otvorený, po stlaení tohto tlaidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.		
O Schránka	Kopírovanie mena objektu do schránky (clipboardu).		
Nastaviť	Potvrdenie hodnoty objektu (ak sa tlaidlo nachádza napravo od aktuálnej hodnoty objektu).		
⊘ Potvrdiť	Potvrdenie procesného alarmu (ak sa tlaidlo nachádza napravo od tlaidla procesných alarmov).		
Poznámka: Ovládacie okno je možné zatvori aj stlaením klávesy Esc.			

* V dialógovom ovládacom okne digitálnych objektov sa tlaidlo **Nastavi** nenachádza. Jeho funkciu plnia tlaidlá pre nastavenie hodnoty objektu. Štandardné oznaenie týchto tlaidiel je ON a OFF.

V prípade, že pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor bola vybratá voba Autom. zatvori, nachádza sa v ovládacom okne aj položka Auto zatvorenie.



Ak je toto políko zaiarknuté, ovládacie okno sa zatvorí po stlaení tlaidla Nastavi alebo Vykona.

Spoloná as všetkých ovládacích okien

Horná as dialógových ovládacích okien je, až na malé odlišnosti, rovnaká. Príklad tejto asti je uvedený na nasledujúcom obrázku.

	- 🗆 X				
ମ୍ଭ M.In_Re	V Auto zatvorenie 🗠 🖄 🖉 🕄				
Aktuálna hodnota: 4738 2	< 0 100 > 7				
03.02.2021 13:15:40,202 3 4 NoAckValue Default 🛇 Potvrdiť 6					
10	5				
Procesný alarm					
NoAlarm 8					
⊘ Potvrdiť ⊖ Blokovať ⊕ Poz	zastaviť 🖾 Stíšiť 🥊				

Ako už bolo spomenuté, titulok okna obsahuje názov ovládaného objektu (1). Vrchná as okna obsahuje aktuálnu hodnotu (náhradnú hodnotu) objektu (2) s polu s technickými jednotkami, as priradenia hodnoty (3) a stavy hodnoty (4).

alej sú uvedené flagy (príznakoch) hodnoty objektu (5). Zobrazené sú iba názvy tých flagov, ktorých aktuálna hodnota je TRUE. Zobrazovanie informácie o flagoch v okne závisí od nastavenia parametrov procesu D2000 HI, konkrétne od parametra Zobrazova flagy.

	⊘ Potvrdiť	
Ak hodnota nie je potvrdená (stav NoAckValue), objaví sa napravo od nej tlaidlo	_	(6). Stlaením tohto tlaidla dôjde k potvrdeniu
hodnoty operátorom a tlaidlo zmizne		

Na alšom riadku je zobrazený rozsah (7) definovaný pre daný objekt - položka **Rozsah**. Rozsah sa zobrazuje len pri objektoch, ktorých hodnoty sú celoíselné alebo reálne (analógové).

<VLL, LL, HL, VHL>

VLL - Very Low Limit (najnižšia medza)
LL - Low Limit (dolná medza)
HL - High Limit (horná medza)
VHL - Very High Limit (najvyššia medza)

 \odot

Ovládacie okno pre objekty typu Meraný bod alebo Poítaný bod má alší riadok oznaený ako Procesný alarm. Napravo od tohto oznaenia sa nachádza tlaidlo na ovládanie aktuálneho procesného alarmu, obsahujúce informáciu o stave procesného alarmu (8). Ak procesný alarm nie je potvrdený, objaví sa v

pravej asti riadku tlaidlo

Potvrdiť (0) Stlasním tehto tlaidla

(9). Stlaením tohto tlaidla dôjde k potvrdeniu procesného alarmu a tlaidlo zmizne.

Ak je objekt v stave Náhradná hodnota, okno zobrazí aj telemetrickú hodnotu objektu (**10**). Náhradná hodnota umožuje v niektorých prípadoch (napr. odtrhnutie snímaa) nahradi hodnotu meraného bodu získanú procesom komunikácie **D2000 KOM** inou hodnotou. Možnos nahradi hodnotu objektu typu *Meraný bod* inou - tzv. náhradnou hodnotou závisí od konfigurácie objektu prostredníctvom procesu D2000 CNF (parameter **Použi náhradnú hodnotu**). Ak táto možnos bola pri konfigurácii objektu povolená, obsahuje ovládacie okno aj záložky **Ná hradné manuálne** a **Náhradné automatické**.