

# EDA\_DeleteIntervalFromVektorExTZ

EDA\_DeleteIntervalFromVektorEx, EDA\_DeleteIntervalFromVektorExTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použiť funkciu [EDA\\_DeleteIntervalFromVektorRec!!!](#)

## EDA\_DeleteIntervalFromVektorEx

Vymaže z vektora všetky údaje, ktoré majú asovú znaku spadajúcu do zvoleného intervalu, so zapísaním logovacej informácie o zmene hodnôt vektora.

### Deklarácia

```
%EDA_DeleteIntervalFromVektorEx(  
  INT/TEXT in _idVektor,  
  TIME in _bt,  
  TIME in _et,  
  TEXT in _UserCh,  
  INT out _errorCode  
);
```

### Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVektor	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	bt	TIME	IN	Začiatok obdobia pre vymazanie hodnôt.
3	et	TIME	IN	Koniec obdobia pre vymazanie hodnôt.
4	User_Ch	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
5	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

## EDA\_DeleteIntervalFromVektorExTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zadať asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri [Všeobecné informácie k \\*TZ funkciám](#)).

### Deklarácia

```
%EDA_DeleteIntervalFromVektorExTZ(  
  INT/TEXT in _idVektor,  
  TIME in _bt,  
  TIME in _et,  
  INT in _fakeTimeZone,  
  TEXT in _UserCh,  
  INT out _errorCode  
);
```

### Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVektor	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	bt	TIME	IN	Začiatok obdobia pre vymazanie hodnôt.
3	et	TIME	IN	Koniec obdobia pre vymazanie hodnôt.
4	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
5	UserCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
6	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

**Súvisiace stránky:**[Chybové kódy](#)[EDA konštanty](#)[Tvorba externých funkcií](#)