


Nepodporované vlastnosti v tenkom klientovi

Dialógové okno so zoznamom nepodporovaných vlastností schémy v tenkom klientovi sa otvára po stlačení tlačidla  z [hlavného panelu](#) grafického editora.

| S.ARCHIV_MONITOR - Pripojenie a porovnanie hodnot z dvoch archivov - Nepodporované vlastnosti v tenkom klientovi | | | | | |
|--|-----|-------------------------|---------------|--|--|
| Č | GO | Objekt | Ref. premenná | Udalosť | |
| 82 | 119 | Text | | Line: 324 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 83 | 120 | Text | | Line: 324 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 84 | 121 | Text | | Line: 324 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 85 | 122 | Text | | Line: 324 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 86 | 123 | Win. - Vstup textu | | Line: 324 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 87 | 124 | Win. - Vstup textu | | Line: 324 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 88 | 125 | Text | | Line: 324 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 89 | 126 | Text | | Line: 324 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 90 | 98 | Obdĺžnik | | Line: 364 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 91 | 99 | Obdĺžnik | | Line: 364 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 92 | 101 | Skupina | | Line: 364 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 93 | 7 | Win. - Áno-Nie tlačidlo | | Line: 364 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 94 | 8 | Win. - Áno-Nie tlačidlo | | Line: 364 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |
| 95 | 9 | Win. - Áno-Nie tlačidlo | | Line: 364 - Nepodporovaná obsluha udalosti | |

Návrat

V tomto dialógovom okne sa zobrazujú nekompatibility pre konfiguráciu schémy, z ktorej bolo toto okno otvorené. Po kliknutí na riadok sa v schéme vyberie príslušný grafický objekt.

Záznamy v okne nereagujú na zmenu v konfigurácii. Pre obnovenie stavu je potrebné opätovne stlačiť tlačidlo **TC**.

Okno sa zatvorí po stlačení tlačidla **Návrat** alebo automaticky, po ukončení konfigurácie schémy, z ktorej sú zobrazené nekompatibility.

Zoznam stpcov v dialógovom okne:

| | |
|---------------|---|
| . | - poradové číslo nekompatibility |
| GO | - poradové číslo grafického objektu |
| Objekt | - názov grafického objektu |
| Ref. premenná | - pre grafické objekty v schéme nie je táto položka vyplnená, v skripte áno |
| Udalosť | - popis nekompatibility |

Nekompatibility sú zobrazené aj v [zozname objektov schémy](#).