

EDA_InsVToVektorCacheExTZ

EDA_InsertValuesToVektorEx, EDA_InsVToVektorCacheEx,
EDA_InsertValuesToVektorExTZ, EDA_InsVToVektorCacheExTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použiť funkciu [EDA_InsertValuesToVektorRec!!!](#)

EDA_InsertValuesToVektorEx

Funkcia slúži na uloženie hodnôt do vektora, so zapísaním logovacej informácie o zmene hodnôt vektora (s rozlíšením letný zimný as).

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorEx(  
  INT/TEXT in _idVector,  
  REC in _values,  
  TEXT in _UserCh,  
  INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	values	RECORD	IN	Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora.
3	UserCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
4	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_InsertValuesToVektorExTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zadať asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri [Všeobecné informácie k *TZ funkciám](#)).

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorExTZ(  
  INT/TEXT in _idVector,  
  REC in _values,  
  INT in _fakeTimeZone,  
  TEXT in _UserCh,  
  INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	values	RECORD	IN	Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora.
3	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
4	UserCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
5	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_InsVToVektorCacheEx

Deklarácia

```
%EDA_InsVToVektorCacheEx(
  INT in _cacheId,
  INT/TEXT in _idVector,
  REC in _values,
  TEXT in _UserCh,
  INT out _errorCode
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	cacheId	INT	IN	Identifikátor cache.
2	idVector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	values	RECORD	IN	Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora.
4	UserCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
5	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.


EDA_InsVToVektorCacheExtZ

Deklarácia

```
%EDA_InsVToVektorCacheExtZ(
  INT in _cacheId,
  INT/TEXT in _idVector,
  REC in _values,
  INT in _fakeTimeZone,
  TEXT in _UserCh,
  INT out _errorCode
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	cacheId	INT	IN	Identifikátor cache.
2	idVector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	values	RECORD	IN	Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora.
4	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
5	UserCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
6	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

 **Súvisiace stránky:**

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)