

HI_SetLayoutManagement

Funkcia %HI_SetLayoutManagement

Funkcia

Funkcia zmení nastavenie pre [obj. manažéra](#) v grafickom objekte.

Deklarácia

```
%HI_SetLayoutManagement(  
    INT in _refId,  
    INT in _manageX,  
    INT in _manageY[,  
    BOOL in _zoom]  
)
```

Parametre

_refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
_manageX	Nastavenie obj. manažéra pre rozmer X: 0 - Žiadna zmena 1 - Žiadna akcia 2 - Pomerná zmena 3 - Pomerná poloha 4 - Drž sa pravého okraja 5 - Zme šírku 6 - Pomerná poloha (stred)
_manageY	Nastavenie obj. manažéra pre rozmer Y: 0 - Žiadna zmena 1 - Žiadna akcia 2 - Pomerná zmena 3 - Pomerná poloha 4 - Drž sa pravého okraja 5 - Zme šírku 6 - Pomerná poloha (stred)
_zoom	Nepovinný parameter. Nastavenie obj. manažéra pre parameter zoom. Možné hodnoty: - <i>nezadané</i> - hodnota parametra zoom sa nemení - <i>@TRUE</i> - parameter zoom bude nastavený na true - <i>@FALSE</i> - parameter zoom bude nastavený na false

Popis

Funkcia zmení nastavenie pre obj. manažéra v grafickom objekte.

Príklad

```
%HI_SetLayoutManagement(_refId, 2, 2)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[Obj. manažér](#)