

# HI\_SetModeMove

## Funkcia %HI\_SetModeMove

---

**Funkcia**

Funkcia nastaví zo skriptu schému do režimu MOVE - (pre posun schém - do módu "PACKY"). Má význam iba pre schémy so zoomom ([Naahovacie so zoomom](#)) alebo vrstvami ([Naahovacie s vrstvami](#)).

**Deklarácia**

```
%HI_SetModeMove ( )
```

**Parametre**

Bez parametrov.

**Poznámka**

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).

---

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Indexové lokálne premenné](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)