

HI_SetLineWidth

Funkcia %HI_SetLineWidth

Funkcia

Funkcia zo skriptu nastaví hrúbky iary (dôležité pre "ne-ZOOM-ované" objekty).

Deklarácia

```
%HI_SetLineWidth(  
    INT in refId,  
    INT in _width  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
_width	Hrúbka iary.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)