

HI_SetPictureDefaultButton

Funkcia %HI_SetPictureDefaultButton

Funkcia Funkcia **%HI_SetPictureDefaultButton** nastaví zadané tlačidlo na schéme ako "default" - t.j. tlačidlo bude aktivované.

Deklarácia

```
%HI_SetPictureDefaultButton(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

| | |
|--------------|--|
| refId | Odkaz na grafický objekt typu Tlačidlo (referenná premenná). |
|--------------|--|

Popis

Funkcia nastaví zadané tlačidlo na schéme ako "default" - t.j. tlačidlo bude aktivované (zavolá sa ENTRY OnClick) stlačením klávesu ENTER.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)