

# HI\_GetPicturePos

## Funkcie %HI\_GetPicturePosX, %HI\_GetPicturePosY

### Funkcia

Funkcie vracajú pozíciu schémy vzhľadom k obrazovke monitora alebo vzhľadom k desktopu procesu [D2000 HI](#).

### Deklarácia

```
INT %HI_GetPicturePosX(  
    [INT in _from := 0]  
)  
  
INT %HI_GetPicturePosY(  
    [INT in _from := 0]  
)
```

### Parametre

<b>_from</b>	Voliteľný parameter. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 - pôvodné (default) správanie (vi <b>Poznámka 1</b>)</li><li>• 1 - pozícia vzhľadom k obrazovke monitora</li><li>• 2 - pozícia vzhľadom k desktopu <b>D2000 HI</b></li></ul>
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Príklad

Funkcia **%HI\_GetPicturePosX** vracia vzdialenosť avého okraja schémy od avého okraja monitora, funkcia **%HI\_GetPictureSizeY** vracia vzdialenosť horného okraja schémy od horného okraja monitora. Nastavenie rozmerov schémy zo skriptu sa vykoná použitím funkcie [%HI\\_SetPicturePos](#).

```
INT _x  
INT _y  
  
_y := %HI_GetPicturePosX(1)  
_x := %HI_GetPicturePosY(1)
```

### Poznámka 1

Pôvodné (default) správanie funkcií (t.j., ak parameter *\_from* nie je definovaný, alebo jeho hodnota je 0).

Funkcie zistia:

- A) Pre [dialógové](#) alebo [dialógové modálne](#) okná - pozíciu vzhľadom k obrazovke monitora.
- B) Pre iné okná (tzv. [MDI](#) okná) - pozíciu vzhľadom k desktopu procesu **D2000 HI**.

### Poznámka 2

Funkcie nie sú určené pre prácu s tzv. [toolbarovými](#) schémami.

### Poznámka 3

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)