

# HI\_GetPictureScrollY

## Funkcia %HI\_GetPictureScrollY

### Funkcia

Funkcia **%HI\_GetPictureScrollY** získava hodnotu avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi y.

### Deklarácia

```
%HI_GetPictureScrollY()
```

### Parametre

Bez parametrov.

### Poznámka 1

Funkcia %HI\_GetPictureScroll po volaní [%HI\\_SetPictureScroll](#) vráti zaokrúhlenú hodnotu nastavenia.

### Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)