

HI_GetColumnOrder

Funkcie %HI_GetColumnOrder, %HI_SetColumnOrder

Funkcia

Funkcia **%HI_SetColumnOrder** nastaví viditeľné poradie stĺpca v zobrazovaci typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#).

Funkcia **%HI_GetColumnOrder** vráti viditeľné poradie stĺpca v zobrazovaci typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#) (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_SetColumnOrder(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    INT in order  
)  
  
INT %HI_GetColumnOrder(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

Parametre

| | |
|--------------|--|
| refId | Odkaz na zobrazova (referenná premenná). |
| index | Poradové číslo stĺpca v štruktúre. |
| order | Viditeľné poradie stĺpca. |

Popis

Na rozdiel od Browsera, kde sú stĺpce dané konfiguráciou v **D2000 CNF**, v Monitorovaní je poradie stĺpcov dané nasledovne:

Poradové čísla stĺpca monitorovania:

1. Meno
2. Popis
3. as_vzniku
4. Užívateľ
5. Stará_hodnota
6. Nová_hodnota
7. Priorita
8. Príčina_udalosti
9. Typ_udalosti



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)