

HI_GetSelEF

Funkcia %HI_GetSelEF

Funkcia

Funkcia **%HI_GetBSeIEF** zistí pozíciu zaiatku aktuálneho výberu v prístroji [Vstup textu](#).

Funkcia **%HI_GetESeIEF** zistí pozíciu konca aktuálneho výberu v prístroji [Vstup textu](#).

Deklarácia

```
%HI_GetBSeIEF(  
    INT in refEntryField  
)
```

```
%HI_GetESeIEF(  
    INT in refEntryField  
)
```

Parametre

refEntryField	Odkaz na <i>Vstup textu</i> (referenná premenná).
----------------------	---

Popis

Poloha sa udáva ako poradové číslo znaku (=> počítané od 1), za ktorým sa nachádza zisovaná hranica výberu.

Napríklad, ak je hodnota funkcie **%HI_GetBSeIEF** = 1 a hodnota funkcie **%HI_GetESeIEF** = 2, výber obsahuje prvý znak.

Presun kurzora na koniec potom vykonáme nasledovne:

Príklad

```
INT _length  
  
; počet znakov v prístroji  
_length := %LenStr(%HI_GetText(_refEntryField))  
; umiestním kurzor za posledný znak  
_length := _length - 1  
%HI_SetSeIEF(_refEntryField, _length, _length)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)