

# Ovládanie textových výstupov (TxtO) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI)

Ak bol ku grafickému objektu pripojený meraný bod typu TxtO (Textový výstup) a prihlásený užívateľ má dostatočné prístupové práva, potom kliknutím myši na daný objekt sa zobrazí ovládacie okno, ktoré pozostáva z dvoch astí (záložiek):

[Stav a ovládanie objektu](#)  
[Informácie o objekte](#)

## Stav a ovládanie objektu

M.txtO 1

M.txtO 2

Auto zatvorenie

Náhradná hodnota:

Text 3

04.03.2021 13:08:13,526 4

5 NoAckPAAlarm Default Manual

Telemetrická hodnota: Invalid 8 6

Procesný alarm

Alarm\_Nekvitovaný\_( ErrWriteCmd )

7 Potvrdiť Blokovat' Pozastaviť Stíšiť 9

Manuálne

Text Prepnúť

Text 10

Nastaviť

Vykonať

Automatické Invalid Prepnúť

Náhradné manuálne Text Prepnúť

Náhradné automatické Text Prepnúť

Informácie o objekte

1	Názov objektu.
2	Popis objektu.



3	<p>V závislosti od prítomnosti tlačidla <b>Vykona</b> v ovládacom okne má tlačidlo <b>Nastavi</b> dve možné funkcie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlačidlo <b>Vykona</b> sa v okne nenachádza. Stlačením tlačidla <b>Nastavi</b> sa vykoná povel na nastavenie hodnoty a súčasne i flagov (príznakov) hodnoty výstupného objektu.</li> <li>2. Tlačidlo <b>Vykona</b> sa v okne nachádza. Stlačením tlačidla <b>Nastavi</b> sa iba "pripraví" nastavenie hodnoty a súčasne i flagov (príznakov) hodnoty výstupného objektu.</li> </ol>
4	<p>Tlačidlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese <a href="#">D2000 GrEditor</a> vybratá voba <b>Aj s potvrdením</b>. Stlačením tlačidla <b>Vykona</b> sa vykoná povel na nastavenie hodnoty a flagov (príznakov) hodnoty výstupného objektu, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlačením tlačidla <b>Nastavi</b>.</p>

## AUTOMATICKÉ

Záložka umožňuje automatické nastavenie hodnoty výstupného objektu spolu s užívateľskými príznakmi podľa riadiaceho objektu. Obsahuje tlačidlo **Prepnúť**, aktuálnu hodnotu objektu a as priradenia hodnoty objektu. Po stlačení tlačidla **Prepnúť** sa otvorí dialógové okno na potvrdenie prechodu objektu do stavu *Automatické ovládanie*. Výstupný objekt bude nadobúda hodnotu a užívateľské príznaky riadiaceho objektu.

▼

Automatické

Text Prepnúť

Text **1**

04.03.2021 12:38:12,977 **2**

\_\_\_\_\_ **3**

1	Hodnota riadiaceho objektu.
2	as priradenia hodnoty riadiaceho objektu.
3	Flagy (príznaky) hodnoty riadiaceho objektu.

## NÁHRADNÉ MANUÁLNE

Záložka umožňuje manuálne nastaviť náhradnú hodnotu objektu spolu s užívateľskými príznakmi. Obsahuje tlačidlo **Prepnúť**, aktuálnu hodnotu objektu a as priradenia hodnoty objektu. Po stlačení tlačidla **Prepnúť** sa otvorí dialógové okno na potvrdenie prechodu objektu do stavu *Náhradná hodnota*. Po stlačení tlačidla **Áno** a **Vykona** má sekcia nasledovný vzhľad:

▼

Náhradné manuálne

Text Prepnúť

Text **1**

Nastaviť **2**

Vykonat' **3**

\_\_\_\_\_ **4**

1	Vstupné políko na zápis náhradnej hodnoty (textu) objektu.
2	Nastavenie flagov (príznakov) náhradnej hodnoty objektu.

3	<p>V závislosti od prítomnosti tlačidla <b>Vykona</b> v ovládacom okne má tlačidlo <b>Nastavi</b> dve možné funkcie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlačidlo <b>Vykona</b> sa v okne nenachádza. Stlačením tlačidla <b>Nastavi</b> sa vykoná povet na nastavenie náhradnej hodnoty a súčasne i flagov (príznakov) hodnoty.</li> <li>2. Tlačidlo <b>Vykona</b> sa v okne nachádza. Stlačením tlačidla <b>Nastavi</b> sa iba "pripraví" nastavenie náhradnej hodnoty a súčasne i flagov (príznakov) hodnoty.</li> </ol>
4	<p>Tlačidlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese <a href="#">D2000 GrEditor</a> vybratá voba <b>Aj s potvrdením</b>. Stlačením tlačidla <b>Vykona</b> sa vykoná povet na nastavenie náhradnej hodnoty a flagov (príznakov) hodnoty, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlačením tlačidla <b>Nastavi</b>.</p>

## NÁHRADNÉ AUTOMATICKÉ

Záložka umožňuje použiť hodnotu riadiaceho objektu ako náhradnú hodnotu. Hodnota objektu v tomto režime kopíruje hodnotu riadiaceho objektu (voba Riadiaci objekt v konfigurácii meraného bodu). Stlačením tlačidla **Prepnúť** sa otvorí dialógové okno na potvrdenie prechodu objektu do stavu *Náhradná hodnota*.

▼

Náhradné automatické

Text

Text 1

10.02.2021 14:38:54,969 2

\_\_\_\_\_ 3

1	Hodnota riadiaceho objektu.
2	as priradenia hodnoty riadiaceho objektu.
3	Flagy (príznaky) hodnoty riadiaceho objektu.