

# Preddefinované bunky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky preddefinované bunky a popis ich významu na stránke *D2000 Parameters*:

Meno bunky	Oakávaný typ hodnoty	Popis
USER_NAME	Text	Meno užívateľa pre automatické prihlásenie k systému D2000.  Je použité, ak parameter (bunka s menom) LOG_ON_FROM_HI neexistuje, lebo jeho hodnota je rôzna od PRAVDA (TRUE).
PASSWORD	Text	Heslo užívateľa pre automatické prihlásenie k systému D2000.  Je použité, ak parameter (bunka s menom) LOG_ON_FROM_HI neexistuje, lebo jeho hodnota je rôzna od PRAVDA (TRUE).
SERVER	Text	Meno počítača pre automatické prihlásenie k systému D2000 v sieti.  Ak je aplikovaný server tvorený <b>redundantnou skupinou</b> , je vhodné ako hodnotu parametra uviesť meno redundantnej skupiny s prefixom <b>/RD</b> alebo <b>/RF</b> .  Je použité, ak parameter (bunka s menom) LOG_ON_FROM_HI neexistuje, lebo jeho hodnota je rôzna od PRAVDA (TRUE).  Ak je pre pripojenie potrebné špecifikovať port, zadáva sa pripojením znaku : a číslo portu (alebo sa zadáva ako parameter procesu <b>/P:&lt;PortNr&gt;</b> ).
PROC_DESC	Text	Text zapísaný do monitorovacej databázy pri štarte reportu.
LOG_ON_FROM_HI	Logická	Riadenie spôsobu prihlasovania užívateľa po otvorení zošita.  Ak bunka existuje a má hodnotu PRAVDA (TRUE), zošit je určený pre otvorenie v procese <b>D2000 HI</b> .  Ak bunka neexistuje, alebo má inú hodnotu ako PRAVDA (TRUE), po otvorení zošita budú použité parametre (USER_NAME, PASSWORD, SERVER, PROC_DESC). Ak nie sú správne vyplnené (alebo neexistujú), zobrazí sa prihlasovací dialóg.
D2000_BT	Absolútny as	Bunka je po otvorení zošitu alebo stlačení tlačidla <b>Prepoet</b> v MS Excel automaticky inicializovaná na aktuálny as.  Ak je zošit otvorený v procese <b>D2000 HI</b> , bunka je naplnená poiatoným asom ( <b>asový interval</b> ) pri zadávaní parametrov reportu.
D2000_ET	Absolútny as	Bunka je po otvorení zošita alebo stlačení tlačidla <b>Prepoet</b> v MS Excel automaticky inicializovaná na aktuálny as.  Ak je zošit otvorený v procese <b>D2000 HI</b> , bunka je naplnená koncovým asom ( <b>asový interval</b> ) pri zadávaní parametrov reportu.
D2000_TEXT	Text	Ak je zošit otvorený v procese <b>D2000 HI</b> , bunka je naplnená hodnotou <b>Reazec</b> pri zadávaní parametrov reportu.
D2000_NUM1	číslo	Ak je zošit otvorený v procese <b>D2000 HI</b> , bunka je naplnená prvým <b>íselným parametrom</b> pri zadávaní parametrov reportu.
D2000_NUM2	číslo	Ak je zošit otvorený v procese <b>D2000 HI</b> , bunka je naplnená druhým <b>íselným parametrom</b> pri zadávaní parametrov reportu.
EXPORT_FILENAME	Text	Plné meno xls súboru, ktorý sa vytvorí v automatickom režime vytvárania reportu ( <b>automatický export</b> ).
SUPP_NO_ARCH_DATA	ubovoná hodnota	Hodnota bunky (ak bunka existuje) bude použitá ako návratová hodnota funkcie <b>D2_ArchValue</b> pri prístupe k neexistujúcej hodnote (mimo rozsah).