

NvtV

Funkcia %NvtV

Funkcia

Funkcia nastaví hodnote zadaného výrazu as vzniku poda aktuálneho systémového asu. Výsledok je hodnota rovnakého typu ako výraz.

Deklarácia

```
UNIVAL %NvtV(  
    in Expression  
)
```

Parametre

Expression	ubovoný výraz. Hodnota tohto výrazu bude ma as vzniku aktuálny systémový as.
-------------------	--

Poznámka

Ak periodicky prepoítavaná rovnica poítaného bodu vracia rovnakú hodnotu, systém tejto hodnote štandardne nepriradí nový as, až kým sa nezmení. Použitím funkcie **%NvtV** sa zabezpečí, že i nezmenená hodnota bude generovaná vždy s novým asom.

Príklad

```
%NvtV(P.OtackyFilterSim_PB)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)