

PointNewValue

Deklarácia

```
void (_stdcall * PointNewValue)(HOBj PtID, struct KomUniVal * Val,  
unsigned int Stat);
```

Parametre

P tID	ID objektu typu Meraný bod .
V al	Pointer na štruktúru KomUniVal s novou hodnotou meraného bodu. POZOR – nepoužíva a nezapisova priamo do štruktúry <i>KomUniVal</i> meraného bodu <i>ppPtVal</i> v štruktúre PointPar . Túto štruktúru používa proces D 2000 KOM na porovnanie s novou hodnotou a tá je zaslaná do systému iba v prípade nezhodnosti hodnoty alebo stavu. Toto chovanie však môžu iastone ovplyvni príznaky <i>Stat</i> , vi alší parameter.
S tat	Príznaky pre zápis novej hodnoty. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• 0 – žiadne príznaky• ST_TIME_CHANGE - generuj novú hodnotu do systému aj pri zmene asu - aj ke sa vlastná hodnota nezmenila• ST_SOURCE_LIMITS - nastavenie medzí prichádza od užívateľa – stavy InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit nastavuje užívateľ a nie proces D2000 KOM

Popis

Funkcia **PointNewValue** pošle novú hodnotu meraného bodu do systému.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)