

HI_SetHeaderToolTip

Funkcia %HI_SetHeaderToolTip

Funkcia

Funkcia **%HI_SetHeaderToolTip** nastaví tooltip v hlavike stpca v zobrazova [Browser](#). Tooltip sa skladá z dvoch textov - hlaviky a samotného textu.

Deklarácia

```
%HI_SetHeaderToolTip(  
    INT in refId,  
    INT in col,  
    TEXT in ttTitle,  
    TEXT in ttText  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
col	Stpec hlaviky (od 1...).
ttTitle	Hlavika tooltipu.
ttText	Text tooltipu.

Príklad

```
;nastavenie tooltipu pre stpec [3]  
  
%HI_SetHeaderToolTip(_browser, 3, "Hlavika tooltipu", "Toto je tooltip  
hlaviky 3. stpca")
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)