

# FIO\_Move

## %FIO\_Move function

### Function

The function moves the specified file to a new file.

### Declaration

```
BOOL %FIO_Move(  
    TEXT in srcFileName,  
    TEXT in dstFileName,  
    [,BOOL in bFailIfExist]  
)
```

### Parameters

<b>srcFileName</b>	The name of the file to be moved.
<b>dstFileName</b>	The name of the new file.
<b>bFailIfExist</b>	@TRUE - default value. If is <i>bFailIfExist</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• @TRUE - the action return error, if the dstFile exist,</li><li>• @FALSE - if the dstFile exist, overwrite the file.</li></ul>

### Return value

@TRUE - the file moved, @FALSE - cannot move the file.

### Note

On Windows and Linux platforms, the function **%FIO\_Move** also allows to move a directory (including the directory content).



#### Related pages:

[ESL extended functions](#)  
[Function arguments - types](#)