

# SetInvalid

## %SetInvalid function

---

### Function

The function invalidates (sets the *Invalid* attribute) the value given by the parameter while the value type remains unchanged.

### Declaration

```
UNIVAL  %SetInvalid(  
        UNIVAL in expression  
    )
```

### Parameters

<b>expression</b>	Optional expression.
-------------------	----------------------

### Note

The function may be used e.g. to invalidate any value.

### Example

```
%SetInvalid(0)
```

### Related topics

[%IsNull](#)



#### Related pages:

[Implemented functions](#)

[Function arguments - types](#)