OnNewDiaTrendTimeInt

Udalos OnNewDiaTrendTimeInt

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
 ENTRY OnNewDiaTrendTimeInt(IN INT _refId, IN TIME _bt, IN TIME _et, IN
INT _case, IN INT _subCase)
 ; akcie
 END OnNewDiaTrendTimeInt
```

Špeciálna obsluha:

```
 ENTRY XXX_OnNewDiaTrendTimeInt(IN TIME _bt, IN TIME _et, IN INT _case, IN
INT _subCase)
 ; akcie
 END XXX_OnNewDiaTrendTimeInt
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu **Int.**
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_bt, _et	Zobrazený asový úsek (poiatoný a koncový as).
_case	Vstupný parameter typu **Int.**
_subCase	Vstupný parameter typu **Int** - upresuje použitie parametra *_case*.

Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu Graf kedykovek graf zmení požadovaný zobrazený asový rozsah dát.

Parametre *_bt* a *_et* predstavujú nový asový interval.
Parameter *_case* špecifikuje typ udalosti, kedy bol zmenený asový rozsah poda nasledujúcej tabuky a parameter *_subCase* slúži na upresnenie parametra *_case*:

Hodnota parametra *_case*	Typ udalosti
0	Prvé otvorenie grafu - v podstate ihne po otvorení schémy grafu, alebo po volaní funkcie %HI_SetConnectedObj
1	Užívateom vyvolaná zmena zobrazeného rozsahu na asovej osi. Ak: • *_subCase*= 0 - návrat k pôvodnému asovému intervalu (tlaidlo v grafe) • *_subCase* = 1 - definovanie nového asového úseku (tlaidlo v grafe)
2	Použitie lupy v grafe. Ak: • *_subCase* = 0 - zrušenie lupy • *_subCase* = 1 - použitie lupy
3	Zmena asového intervalu spôsobená asovým posunom živého grafu. Ak: • *_subCase* = 0 - posun spôsobený novými hodnotami • *_subCase* = 1 - posun spôsobený deaktivovaním tlaidla (*Zákaz automatického asového posunu X-ovej osi*) v okne grafu

!!! Volanie funkcie %HI_SetDiagTimes nevyvolá udalos **OnNewDiaTrendTimeInt** !!!

Príklad

Obsluha udalosti zobrazovaa typu Graf s pridelenou referennou premennou *_graf*.

```
 ENTRY graf_OnNewDiagTrendTimeInt(IN TIME _bt, IN TIME _et, IN INT _case,
IN INT _subCase)
   IF _case = 0 THEN             ; otvorenie grafu
   ELSIF _case=1 THEN            ; zmena rozsahu na asovej osi
      IF _subCase = 0 THEN       ; návrat k pôvodnému asovému intervalu
      ELSIF _subCase= 1 THEN    ; definovanie nového asového intervalu
     ENDIF
   ELSIF _case = 2 THEN          ; použitie lupy v grafe
      IF _subCase = 0 THEN       ; zrušenie použitia lupy
      ELSIF _subCase = 0 THEN   ; použitie lupy
      ENDIF
   ENDIF
 END graf_OnNewDiagTrendTimeInt
```

Súvisiace stránky:

Obsluha udalosti
Udalosti