Skupina objektov

Skupiny objektov

Užívateské práva v systéme D2000 sa užívateom nastavujú prostredníctvom objektov typu *Skupina objektov*. Tieto práva je možné vytvori v procese D2000 CNF a potom ich priradi jednotlivým operátorom. Pre prístup ku skupine objektov je možné definova úrove prístupových práv: **ítanie**, **Ovládanie**, **Modifikácia** a **Žiadne**. Najmenšiu prioritu prístupu má úrove **ítanie**, najvyššiu úrove **Žiadne**.

Úrove prístupových práv	Prístup k objektom systému
ítanie	Prístup k hodnotám objektov.
Ovládanie	Zmena hodnôt objektov.
Modifikácia	Zmena konfigurácie objektov (prostredníctvom procesu D2000 CNF, editovanie schém v procese D2000 GrEditor, at.).
Žiadne	Zákaz prístupu k objektom.

Keže jeden objekt sa môže nachádza vo viacerých skupinách objektov, môže nasta situácia, ke užívate má k jednému konkrétnemu objektu definované rôzne úrovne prístupových práv. V tomto prípade sa pre prístup k objektu uplatní úrove prístupových práv s najvyššou prioritou.

Príklad príslušnosti objektu do viacerých skupín s rôznymi úrovami prístupových práv

Nech stanica *Station01* patrí aj so svojimi potomkami (všetky merané body, ktorým je stanica rodiom) do skupiny *GroupA*, ktorá má definovanú úrove prístupových práv *Ovládanie*. Nech potomok objektu *Station01* - meraný bod *Point* patrí do skupiny *GroupB*, ktorá má definovanú úrove práv *Žiadne*. Potom užívate má k objektu *Point* zakázaný prístup.

Skupina objektov je definovaná svojím menom a popisom. Obsah skupiny je tvorený zoznamom objektov, ktoré do nej patria.

Súvisiace stránky:

Vytvorenie novej skupiny objektov
Konfigurácia skupiny objektov
Domovská skupina objektov
ReadOnly režim