_ERR_NR_TRANS_EX - Zoznam existujúcich chýb

V nasledovnej tabuke je zoznam existujúcich chýb, ktoré vracia lokálne premenná _ERR_NR_TRANS_EX.

Vnútorný názov	íselná hodnota	Popis
Chybové kódy pre prácu so systémovými objektami		
OK	0	Žiadna chyba.
OBJECT_ALREADY_EXISTS	1	Objekt už existuje.
OBJECT_NOT_FOUND	2	Objekt neexistuje.
INVALID_ACCESS	3	Nedostatoné prístupové práva.
SHARED_ACCESS_ERROR	4	Chyba prístupu pri pokuse o editáciu (objekt je editovaný iným užívateom).
OBJECT_NOT_OPENED	5	Objekt nie je otvorený.
OBJECT_IS_USED	6	Objekt je použitý (pri pokuse o zmazanie).
INVALID_NAME	7	Neplatné meno objektu.
FATAL_ERROR	8	Katastrofálna chyba.
OBJECT_IS_READ_ONLY	9	Objekt je len na ítanie (pri pokuse o editáciu alebo zmazanie).
OBJECT_HAS_CHILDREN	10	Objekt má potomkov (pri pokuse o zmazanie).
SAVE_REFERENCES_ERROR	11	Objekt má zlé referencie.
LICENCE_LIMIT_OVERRUN	46	Prekroený rozsah licencie (pri pokuse vytvori objekt).
Chybové kódy pre ovládanie výstupov		
MANUAL_CTRL_DISABLED	12	Zakázané manuálne ovládanie (pri pokuse o runé nastavenie hodnoty).
BAD_COMMAND	13	Zlý príkaz.
COMMAND_NOT_ACCEPTED	14	Nepovolený povel.
PROCESS_NOT_RUNNING	15	Proces pre spracovanie povelu nebeží.
Chybové kódy pre konfiguráciu topológie		
CREATE_NEW_ERROR	16	Chyba pri vytváraní nového objektu typu Topológia.
BAD_PARENT	17	Objekt má iného rodia.
NAME_ALREADY_EXISTS	18	Objekt daného mena už existuje - má iný typ.
BAD_CONNECT	19	Nevhodná riadiaci objekt pre topologický uzol typu Vývod.
Chybové kódy pre prihlasovanie užívateov		
USER_INVALID_ACCESS	20	Neplatné prístupové práva.
LOGON_WRONG_PASSWORD	21	Chybné prihlasovacie heslo. (verzia <= 12.2.65)
LOGON_NAME_ERROR	22	Chybné prihlasovacie meno. (verzia <= 12.2.65)
PASSWORD_EXPIR_TIME	23	Heslo má vypršanú dobu platnosti.

USER_IS_DISABLED	24	Prihlásenie užívatea je zakázané.
USER_EXPIR_TIME	25	Užívate má vypršanú dobu platnosti.
LOGON_NAME_PASSWORD_ERROR	54	Chybné prihlasovacie meno alebo heslo. (verzia >= 12.2.67)
Chybové kódy pri zálohovaní databázy		
DATABASE_NOT_VALID	26	Databáza je poškodená.
BACKUP_FAILED	27	Chyba pri zálohovaní databázy.
OTHER_ERROR	28	Iná chyba.
PATH_NOT_COMPLETE	29	Neúplná cesta.
Chybové kódy pri prístupe k databáze (D2000 Archiv, D2000 DBManager, D2000 Server)		
ODBC_ERROR	34	Chyba ODBC.
Chybové kódy pri konektovaní procesov		
INVALID_VERSION	30	Zlá verzia.
PROCESS_RUN_DISABLED	31	Proces nemôže by spustený.
PROCESS_LICENCE_DISABLED	32	Proces nemôže by spustený z licenných dôvodov.
PROCESS_TCPIP_DENIED	33	Proces nemôže by spustený - nepovolená IP adresa.
Chybové kódy procesu D2000 DBManager		
PAGE_ERROR	35	Chybná stránka (pri stránkovom prístupe k databáze).
EDIT_DISABLED	36	Editácia je zakázaná (pri pokuse o zápis do tabuky, ktorá je nakonfigurovaná s prístupom iba na ítanie).
DBM_SEQUENCE_ERROR	37	Neprípustná požiadavka pre proces **DBManager** (chybný identifikátor objektu, neexistujúca transakcia, ...)
DATABASE_OPEN_ERROR	38	Chyba pri otváraní databázy.
BAD_CONDITION	39	Nesprávne zadaná podmienka.
TOO_MANY_ROWS_IN_SELECT	48	Bolo naítaných príliš vea riadkov tabuky (viac ako je dané parametrom Maximum vrátených riadkov v konfigurácii objektu typu Databáza).
DBM_CONNECTION_BROKEN_ERROR	49	Spojenie s databázou bolo prerušené.
DBM_MAX_CONNECTIONS	50	Poet spojení s objektom typu Databáza dosiahol maximálnu hodnotu (parameter Maximum spojení), nové spojenie nebolo vytvorené.
STRUCT_CHANGE	51	Zmena objektu typu Definícia štruktúry poas behu programu (riadky naítané z databázy nezodpovedajú zmenenému objektu typu Definícia štruktúry a nebudú poslané procesu D2000 Server).
DBM_DATABASE_OFF	52	Prístup zamietnutý: objekt typu Databáza je konfigurane vypnutý (parameter Off)
Chybové kódy procesu D2000 Archiv		
LOAD_TREZOR_ERROR	40	Chyba pri naítavaní trezorovej databázy.
CREATE_WRT_FILE_ERROR	41	Chyba pri vytváraní WRT súboru pri importe Sybase trezorovej databázy.
OPEN_TREZOR_ERROR	42	Chyba pri otváraní trezorovej databázy.
CREATE_STATISTICS_ERROR	43	Chyba pri vytváraní štatistického súboru pre archív.
Chybové kódy Tell príkazov procesu D2000 KOM		

DUPLICATE_ADDRESS_ERROR	44	Duplicitná adresa (zmena adresy meraného bodu pomocou Tell príkazu SETPTADDR)
POINT_NOT_FOUND_ERROR	45	Meraný bod neexistuje (pre Tell príkaz SETPTADDR).
Chybové kódy procesu D2000 Application Manager		
INVALID_DB_PASSWORD	47	Nesprávne heslo pre prístup ku konfiguranej databáze.