nastavenia konzoly (Nezaradená dokumentácia)

HI v multiserver systémoch

Proces D2000 HI v tzv. **multiserver systéme** (t.j. systém D2000 pozostávajúci z viacerých nezávislých aplikaných serverov systému D2000) umožuje operátorovi pristupova na viacero serverov (procesov D2000 Server) systému D2000. Aby toto bolo možné, musí by pre každý server (proces D2000 Server) definované íslo v rozsahu 1..7, priom dva servery nemôžu ma rovnaké íslo. alej musí by v inštalanom adresári v podadresári **Bin** umiestnený konfiguraný súbor MKD.TXT, ktorý definuje pripojenia na dané servery.

Stav pripojenia jednotlivých serverov je signalizovaný v stavovom riadku prostredníctvom farebných indikátorov, ktoré sú umiestnené pred logickým menom servera a popisných textov (tooltipov), zobrazujúcich sa pri umiestnení kurzora nad týmito indikátormi.
Práca s objektmi je rozšírená o možnos výberu z definovaných serverov a mená objektov sú rozšírené o prefix, ktorý obsahuje logické meno príslušného servera.

Požiadavky:

1. Súbor **MKD.TXT** musí by rovnaký na všetkých konzolách (parametre pripojenia /F a /T sa môžu líši) - rovnaké pomenovanie serverov.
2. Na každom serveri by mal by vytvorený užívate s rovnakým menom (nemôže by prihlásený na každom s iným menom) a mal by ma rovnaké heslo (nie je to nevyhnutné, ale pri rôznych heslách ich musí zadáva pri pokuse prihlásenia sa na server, pozri Prihlasovanie).
3. Otváracia zostava užívatea na každom serveri by mala vypada rovnako s rovnakou funknosou, aby užívate po prihlásení videl rovnakú zostavu.

Prihlasovanie

- Po prihlásení sa na jeden server (prvý pripojený server poda zoznamu v stavovom riadku zava, resp. prvý server uvedený v súbore **MKD.TXT**) je užívate automaticky prihlásený na ostatné servery.
- V prípade nezhody hesla na ostatných serveroch, systém požaduje platné heslo, ktoré je potom dostupné spolu s predošlými heslami pre prihlasovanie na nasledujúce servery.
- V prípade nezhody mena je užívate upozornený a nasleduje prihlasovanie na nasledujúce servery.
- Novo pripojený server sa automaticky prihlási poda aktuálneho užívatea.
- Úvodná zostava je otvorená poda servera, na ktorý sa užívate prihlási najskôr.

Súbor MKD.TXT

Súbor **MKD.TXT** musí by umiestnený v podadresári **Bin** inštalaného adresára systému D2000. Štruktúra jeho obsahu je:

[CONNECT_TO]
Server = /ZS2 /ZNTA2 /SD2SRV /F600 /TP
Server = /ZS5 /ZNTA5 /SD5SRV /F600 /TP

kde:
/ZS<cislo_servera>
/ZN<nick_name> = krátke logické meno servera

Stav pripojenia k jednotlivým serverom (procesom D2000 Server)

Stavový riadok obsahuje názov servera (nick_name) a stavové informácie zobrazené vo forme farebných indikátorov, ktoré sú umiestnené pred menom servera:

Farba	Stav	Význam
○ - sivá	Nepripojený server (neznámy)	Nepripojený server.
● - ervená	Chyba	Nesprávne ID servera.
○ - tmavomodrá	Pripájanie ku serveru	Prebieha pripájanie ku serveru.
○ - modrá	Pripojený ku serveru	Pripojený ku serveru, užívate nie je prihlásený.
● - tmavozelená	Prihlasovanie užívatea	Prihlasovanie užívatea.
○ - zelená	Prihlásený užívate	Užívate je prihlásený.

Poznámka:
Proces D2000 HI v multiserver systéme umožuje otvorenie schémy, grafu alebo zostavy zo schémy iného servera (procesu D2000 Server). Túto vlastnos umožuje akcia **OPEN** - viac informácií o tejto akcii je uvedených v on-line príruke **Konfigurácia systému D2000**.

Súvisiace stránky:

Nastavenia procesu HI