GetColsNr

%GetColsNr function

Function

The function returns a column count of a structure.

Declaration

```
INT %GetColsNr(
  HBJ in objRef
 )
```

Parameters

objRef	Reference to Structure definition or Structured variable.

Description

The function returns a column count of the structured variable (or structure definition) as a number. HBJ expression returns an object attribute \HBJ.

Example

```
%GetColsNr(SD.Struktura\HBJ) ; it returns a column count
%GetColsNr(SV.Struktura\HBJ) ; it returns a column count
%GetColsNr(Sec\HBJ)          ; it returns an invalid value
```

Related pages:

Implemented functions
Function arguments - types