GetValueLimitStr

Funkcia GetValueLimitStr

Funkcia

Funkcia konvertuje reazec, ktorý vracajú DDE odkazy *"D_2000|STATUS!objname"* a *"D_2000|ARCH_STATUS!blname"* do zrozumiteného textového tvaru. Výsledkom funkcie je informácia o hodnote objektu vzhadom na definované medze.

Deklarácia

```
= GetValueLimitStr(DDEodkaz)
```

Parametre

DDEodkaz	DDE odkaz v tvare D_2000|STATUS!objname alebo D_2000|ARCH_STATUS!blname.

Návratová hodnota

Návratové hodnoty sú definované vo workbooku prostredníctvom strany Declaration - "Texty popisujúce limit hodnoty".

InLimit	Hodnota z intervalu <LL..HL>.
VLL	Hodnota je menšia ako medza VLL.
LL	Hodnota je menšia ako medza LL.
HL	Hodnota je väšia ako medza HL.
VHL	Hodnota je väšia ako medza VHL.
Transient	Prechodový stav - bol vykonaný povel na nastavenie hodnoty objektu, ale spätným ítaním ešte nebolo overené, i hodnota bola nastavená.
Default	Hodnota v režime Default.
Weak	Podozrivá hodnota - hodnota, ktorú systém nemôže považova za platnú, lebo neboli splnené všetky podmienky na jej platnos.
Weak Cmd	Weak Command.
Weak Ans	Weak Answer.
Limits Problem	Prekríženie dynamických medzí - porušenie podmienky VLL < LL < HL < VHL.

Príklad

```
= GetValueLimitStr(D_2000|STATUS!U.Kx_O2_Ref_Plyn)
```

Súvisiace stránky:

Implementované funkcie