

Vloženie postupnosti DDE odkazov

V prípade, že do workbooku potrebujete vložiť postupnosť [DDE odkazov](#), ktoré sa líšia len poradovým číslom archívnej hodnoty, môžete využiť nasledovný postup.

1. Do bunky vložte DDE odkaz bez znaku "=". V odkaze použite najnižšie požadované poradové číslo hodnoty. Napríklad:

```
D_2000|ARCH_VALUE!WB1_Blok2_1
```

1. Kurzorom myši ukážte na pravý dolný roh bunky, do ktorej ste vložili DDE odkaz.
2. Po zmene kurzora stlačte ľavé tlačidlo myši a ťahajte podľa potreby smerom nadol, nahor, doprava alebo doľava.
3. Ak označený blok buniek reprezentuje požadovaný počet DDE odkazov, uvoľníte tlačidlo myši.
4. Nechajte blok buniek označený a vyberte položku **Vytvor odkazy** z ponuky **D2000**. Pred všetky DDE odkazy sa vloží znak "=". Takto vytvorené DDE odkazy predstavujú požiadavky na postupnosť hodnôt archívneho bloku. Napríklad:

```
=D_2000|ARCH_VALUE!WB1_Blok2_1  
=D_2000|ARCH_VALUE!WB1_Blok2_2  
=D_2000|ARCH_VALUE!WB1_Blok2_3  
=D_2000|ARCH_VALUE!WB1_Blok2_4  
=D_2000|ARCH_VALUE!WB1_Blok2_5
```



Súvisiace stránky:

[Požiadavka na konkrétnu archivovanú hodnotu](#)