

HI_GetColumnMetadata

Funkcie %HI_GetColumnMetadata, %HI_SetColumnMetadata

Funkcia	Funkcia %HI_GetColumnMetadata vráti, poda zadaného kúa, textovú hodnotu metadát, ktoré sú priradené stpcu grafického objektu Browser . Funkcia %HI_SetColumnMetadata nastaví novú textovú hodnotu metadát poda zadaného kúa, ktoré sú priradené stpcu grafického objektu Browser .										
Deklarácia	<pre>TEXT %HI_GetColumnMetadata(INT in _refId, INT in _index, TEXT in _key) BOOL %HI_SetColumnMetadata(INT in _refId, INT in _index, TEXT in _key, TEXT in _value, BOOL in _bOverWrite)</pre>										
Parametre	<table><tr><td>_refId</td><td>Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).</td></tr><tr><td>_index</td><td>Poradové číslo stpca.</td></tr><tr><td>_key</td><td>Kú, ktorý špecifikuje metadáta.</td></tr><tr><td>_value</td><td>Nová hodnota metadát.</td></tr><tr><td>_bOverWrite</td><td>TRUE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo aktualizácia hodnoty existujúcich metadát. FALSE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo ponechá existujúcu hodnotu metadát.</td></tr></table>	_refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).	_index	Poradové číslo stpca.	_key	Kú, ktorý špecifikuje metadáta.	_value	Nová hodnota metadát.	_bOverWrite	TRUE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo aktualizácia hodnoty existujúcich metadát. FALSE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo ponechá existujúcu hodnotu metadát.
_refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).										
_index	Poradové číslo stpca.										
_key	Kú, ktorý špecifikuje metadáta.										
_value	Nová hodnota metadát.										
_bOverWrite	TRUE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo aktualizácia hodnoty existujúcich metadát. FALSE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo ponechá existujúcu hodnotu metadát.										
Popis	Funkcia %HI_GetColumnMetadata vráti, poda zadaného kúa, textovú hodnotu metadát, ktoré sú priradené stpcu grafického objektu <i>Browser</i> . Funkcia %HI_SetColumnMetadata nastaví nové metadáta poda zadaného kúa stpcu grafického objektu <i>Browser</i> .										
Poznámka 1	Konfigurácia metadát pre stpce grafického objektu Browser. Funkcia %HI_SetColumnMetadata aplikuje zmenu metadát iba na bežiacej inštancii schémy.										
Poznámka 2	Tieto funkcie sú dostupné aj v %HIX_ verzii .										



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)