

HI_ChangeRow

Funkcia %HI_ChangeRow

Funkcia

Funkcia zmení index aktualizovaného riadku objektu typu [Štruktúrovaná premenná](#).

Deklarácia

```
INT %HI_ChangeRow(  
    HBJ in refToStruct,  
    INT in indexClose,  
    INT in indexOpen  
)
```

Parametre

refToStruct	Odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná .
indexClose	Riadok štruktúrovanej premennej, pre ktorý bude ukonená aktualizácia hodnôt.
indexOpen	Riadok štruktúrovanej premennej, pre ktorý sa zane aktualizácia hodnôt.

Popis

Funkcia ukoní aktualizáciu hodnôt riadku daného parametrom *indexClose* a zároveň otvorí riadok daný parametrom *indexOpen*. Štruktúrovaná premenná je daná parametrom *refToStruct* (napr.: [SV.Struktura\HBJ](#)). Hodnoty parametrov *indexClose* a *indexOpen* sa vzhľadom na rozmer štruktúrovanej premennej nekontrolujú.

Návratová hodnota funkcie pri jej úspešnom vykonaní je [_ERR_NO_ERROR](#).

Poznámka

Pre zmysuplné použitie funkcie musí byť zapnuté filtrovanie hodnôt štruktúrovanej premennej vytvorením [i ndexovej lokálnej premennej](#) pre danú štruktúrovanú premennú so zapnutým filtrovaním.

Funkciu **%HI_ChangeRow** je možné ekvivalentne realizovať prostredníctvom funkcií [%HI_CloseRow](#) a [%HI_OpenRow](#) nasledovne:

```
INT _retCode  
INT _indexOpen  
INT _indexClose  
  
_retCode := %HI_ChangeRow(SV.Struktura\HBJ, _indexClose, _indexOpen)
```

Ekvivalentný zápis:

```
INT _retCode  
INT _indexOpen  
INT _indexClose  
  
%HI_CloseRow(SV.Struktura\HBJ, _indexClose)  
_retCode := %HI_OpenRow(SV.Struktura\HBJ, _indexOpen)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)