

HI_EnableControls

Funkcia %HI_EnableControls

Funkcia

Funkcia povolí/zakáže vykonávanie akcií alebo volanie udalostí ako reakciu na innos užívateľa nad grafickými objektmi v schéme ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_EnableControls(  
    BOOL in bEnable  
)
```

Parametre

bEnable	@TRUE - povolenie vykonávania akcií alebo volania udalostí. @FALSE - zakázanie vykonávania akcií alebo volania udalostí.
----------------	---

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)