

HI_GetMonitorSizeY

Funkcia %HI_GetMonitorSizeY

Funkcia

Funkcia %HI_GetMonitorSizeY vráti vertikálne rozlíšenie monitora.

Deklarácia

```
INT %HI_GetMonitorSizeY()
```

Parametre

Bez parametrov.

Popis

Funkcia vráti vertikálne rozlíšenie monitora.

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Indexové lokálne premenné](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)