

HI_OpenDynamGraph

Funkcia %HI_OpenDynamGraph

Funkcia

Funkcia **%HI_OpenDynamGraph** otvorí [dynamický graf](#).

Deklarácia

```
%HI_OpenDynamGraph(  
    HBJ in _newObj,  
    INT in _row,  
    INT in _col,  
    INT in _graphType  
)
```

Parametre

_newObj	Odkaz na objekt.
_row, _col	Indexy riadku/stĺpca v prípade štruktúrovanej premennej alebo štruktúrovaného archívu.
_graphType	0- single graf, 1-multigraf, 2-multigraf nový

Popis

Funkcia otvára dynamický graf s parametrami:
0 - single graf - graf iba pre daný objekt; môže mať [alternatívne priebehy](#)
1 - multigraf, objekt sa pridáva do posledného otvoreného multigrafu; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa nový multigraf
2 - multigraf nový - objekt zakladá nový multigraf; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa ďalší multigraf

Príklad

```
%HI_OpenDynamGraph(Sec\HBJ, 0, 0, 2)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)